

Класс оборудования: Системы VRV

Тема сообщения: Защита по питанию

Рекомендации по установке защиты по электропитанию систем VRV фирмы «DAIKIN»

В связи с имевшими место выходами из строя печатных плат наружных блоков VRV серии "К", вызванными недопустимыми отклонениями напряжения электропитания, обращаем ваше внимание на то что техническая документация на оборудование (ENGINEERING DATA 1996 г. том.2-1 стр. 363) содержит прямые указания по установке наряду с автоматическими выключателями и плавких вставок.

Документация, предоставляемая фирмой производителем, является основой для проектирования и принятия любых технических решений и действий в отношении оборудования «DAIKIN». Поэтому при отсутствии плавких вставок в схеме подключения электропитания систем VRV, вышедшие из строя печатные платы не подлежат гарантийной замене.

Инженер службы сервиса «Даичи»

Орлов Л.В.

05.08.98



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.