

Руководство пользователя

HW-07LM03

HW-09LM03

HW-12LM03

*Прежде чем включать кондиционер полностью
ознакомьтесь с руководством.*

*Обязательно сохраните руководство
для последующих обращений к нему.*



**Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.**

Обращение Компании Haier

Уважаемый покупатель,

Мы хотим поблагодарить Вас за то, что Вы сделали покупку техники, заслуживающей доверия. Данная инструкция содержит полезную для Вас информацию относительно обслуживания, эксплуатации, монтажа и необходимых мер безопасности, которые следует соблюдать при работе с данной техникой. Данная система кондиционирования охлаждает, осушает, способствует очищению воздуха в Вашем помещении, тем самым обеспечивая максимальный уровень комфорта.

Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед эксплуатацией кондиционера.

Содержание

Обращение компании Haier.....	2
Меры предосторожности.....	3-4
Рекомендации по установке кондиционера.....	5
Назначение органов управления.....	6
Рекомендации по эксплуатации.....	7
Инструкции по эксплуатации.....	7-8
Рекомендации по уходу и очистке.....	9
Неисправности и способы их устранения.....	10-11

Меры Предосторожности



Меры предосторожности, описываемые ниже, подразделяются на **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** и **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно прочитайте Руководство Пользователя перед началом эксплуатации системы.

Придерживаясь приведенных ниже правил, Вы значительно снизите вероятность возникновения пожара, травм, или поражения электрическим током.

- 1) Проконтролируйте электрические подключения и процесс подачи питания.
-  2) Кондиционер должен быть заземлён должным образом, ненадёжное заземление может привести к поражению электрическим током или пожару. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ УДАЛЯТЬ ИЛИ ОБРЕЗАТЬ ВИЛКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.** Установка кондиционера должна быть произведена квалифицированным специалистом.
-  3) Не используйте поврежденный или неподходящий сетевой шнур.
-  4) Запрещается использовать адаптеры и удлинители, а также изменять длину сетевого шнура. Не включайте кондиционер при помощи «тройников» в одну розетку с другими устройствами.
-  5) Перед монтажом оконного кондиционера убедитесь в том, что окно, в которое будет установлен блок, сможет выдержать вес блока. Монтаж блока должен быть произведён правильно и надёжно во избежание его падения. В зависимости от типа окна Вам, возможно, понадобятся дополнительные кронштейны или опоры.
- 6) Никогда не перекрывайте входные/ выходные отверстия кондиционера инородными предметами.
- 7) Будьте внимательны в процессе установки блока, острые края на задней и передней стенках могут стать причиной травмы.
- 8) Будьте осторожны при установке или съёме блока, всегда прибегайте к помощи двух или более людей.
- 9) Всегда отключайте кондиционер от сети при необходимости его сервисного обслуживания или транспортировки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Все предостережения, описанные ниже, имеют очень большое значение с точки зрения безопасности.
Следуйте им неукоснительно.

Заземление: Кондиционер обязательно должен быть заземлён. Заземление снижает риск поражения электрическим током.

Внимание: Неправильное применение заземляющей вилки может привести к повреждению электрическим током.

Свяжитесь с квалифицированным специалистом, если Вы в чём-то затрудняетесь после прочтения инструкции по заземлению, или если Вы не уверены в том, что кондиционер заземлён должным образом. Если розетка не заземлена, пожалуйста, свяжитесь с электриком с целью её замены и заземления.

Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не удаляйте заземляющую вилку от сетевого шнура.

Мы настойчиво советуем не использовать штепсель-переходник.

Рекомендации по установке кондиционера

- Убедитесь в том, что при установке соблюден уклон в 5 градусов для надёжного слива конденсата на улицу (во избежание его попадания в помещение).
- Рекомендуется устанавливать кондиционер таким образом, чтобы на него не падал прямой солнечный свет, предпочтительнее на северной стороне, поскольку она является наиболее затенённой. Это улучшит эффективность работы Вашего кондиционера.



- Оконный проём должен быть надёжным для установки. Кондиционер должен быть прочно закреплён. В зависимости от типа окна Вам могут понадобиться дополнительные опоры и кронштейны. Опоры и кронштейны не входят в комплект.
- Предварительно измерьте окно перед монтажом; если оконный проём слишком большой, Вам может понадобиться квалифицированная помощь.




- Подключение к электросети, подача электрического напряжения должны быть выполнены по местным стандартам в соответствии с электрической мощностью кондиционера.




- Все электрические подключения и изменения должны производиться только сертифицированным специалистом.
- Для эксплуатации кондиционера используйте только специальную выделенную линию во избежание скачка напряжения.
- Выходное воздухораспределяющее отверстие кондиционера не должно быть заблокировано мебелью, шторами, стеной, забором или другими инородными предметами как внутри, так и снаружи помещения. Затруднённый доступ воздуха может резко снизить эффективность работы кондиционера.
- Во время работы кондиционера не используйте без необходимости источники тепла.

Назначение органов управления



Панель управления




Рекомендации по эксплуатации

Следующие звуки, возникающие в процессе эксплуатации блока, не являются отклонением в работе блока:

- Щелчки при работе термостата. При цикличном включении/выключении термостата будет слышен щелчок.
- Шум при движении холодного потока воздуха зависит от скорости работы вентилятора.
- Шум может возникнуть в результате падения воды на конденсатор при работе блока в процессе осушения.
- Шипящие звуки при циркуляции потока хладагента по трубкам.
- Звуки при работе компрессора.


Инструкции по эксплуатации

Кнопка Auto Swing



Кнопка Auto Swing используется для изменения направления воздушного потока в помещении (вправо / влево). Для включения режима Auto Swing необходимо переключить кнопку в позицию « — ». Для фиксирования вертикальных жалюзи в определенном положении необходимо переключить кнопку в позицию « ○ ».

Регулятор выбора режима работы



При помощи этой ручки Вы можете регулировать режим работы кондиционера. Данная модель имеет следующие режимы работы:


- HIGH FAN - высокая скорость вентилятора;
- LOW FAN - низкая скорость вентилятора
- LOW COOL - охлаждение при низкой скорости вентилятора;
- HIGH COOL - охлаждение при высокой скорости вентилятора;
- OFF - кондиционер выключен.

Примечание.

Когда выбран режим LOW FAN или HIGH FAN работает только вентилятор кондиционера и соответственно кондиционер не охлаждает воздух.

Если вы переключили кондиционер из режима охлаждения (COOL) в режим вентиляции (FAN), то обратное переключение в режим охлаждения допустимо только через 3 минуты.

Регулятор температуры




Данная ручка позволяет регулировать температуру воздуха. По Вашему желанию можно выставить регулятор в позициях от MIN COOL до MAX COOL, что соответствует минимальному и максимальному уровню температуры.

Регулирование направления воздушораспределения при помощи вертикальных и горизонтальных жалюзи

Регулирование направления воздушораспределения при помощи вертикальных и горизонтальных жалюзи

Воздушные горизонтальные жалюзи регулируются в ручную путём задания направления воздушораспределения вверх, вниз и прямо.


Воздушные вертикальные жалюзи регулируются автоматически путём установки переключателя Auto Swing в положении ON (Вкл.).



Внимание:

- 1) Помните, компрессор Вашего кондиционера не будет работать, если температура наружного воздуха опустится ниже 18 °С.
- 2) После того, как Вы выключили кондиционер, подождите 3 минуты перед повторным включением. Этот промежуток времени является циклом компрессора.
- 3) Если в процессе работы кондиционера возникла неисправность, пожалуйста, обратитесь к разделу данного руководства "Неисправности и способы их устранения".

Рекомендации по уходу и очистке



- Всегда отсоединяйте кондиционер от сети перед очисткой;
- Очистка и проверка воздушного фильтра должна производиться как минимум один раз в две недели или по необходимости чаще. Фильтр располагается за передней панелью кондиционера.

Для того, чтобы вынуть фильтр необходимо:

1. Открыть всасывающую решётку, потянув вниз её верхнюю часть
2. Слегка потянуть фильтр вверх.
3. Промыть фильтр тёплой мыльной водой, при этом температура раствора не должна превышать 40 °С.
4. Затем ополосните фильтр, аккуратно удалив влагу с его поверхности, перед установкой необходимо тщательно просушить фильтр.

Не используйте кондиционер без воздушного фильтра, иначе он забьётся пылью и грязью, и качество его работы ухудшится.

- Для очистки передних панелей или корпуса нельзя использовать твёрдые абразивные химические вещества, содержащие аммоний, хлор, моющие концентрированные средства.

Некоторые из перечисленных химических препаратов могут разрушить, повредить или обесцветить поверхность Вашего кондиционера.

Для получения наилучшего чистящего эффекта используйте нейтральные моющие вещества или мыло.

- Для влажной протирки лицевой части корпуса блока всегда используйте только мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе. В заключении протрите поверхность мягкой сухой тканью.
- Для подготовки блока к длительному простое выньте блок из оконного проёма в соответствии с рекомендациями по монтажу. Упакуйте блок в его оригинальную коробку и поместите на хранение.

Если Вы не планируете снимать Ваш блок, тогда накройте его снаружи зимним чехлом. Чехол может быть заказан у вашего розничного продавца при покупке кондиционера или в местном магазине.

- Перед снятием кондиционера убедитесь в том, что конденсат удалён из дренажного поддона, и он полностью слит. Остатки влаги могут привести к повреждению электрических соединений и появлению ржавчины.

Неисправности и способы их устранения

Кондиционер не работает:

- Убедитесь в том, что вилка надёжно вставлена в розетку.
- Убедитесь в том, что переключатель не стоит в положении Off.
- Вентилятор может находиться в положении Off.

Кондиционер нагнетает тёплый поток воздуха:

- Возможно необходимо переустановить настройки кондиционера
- Температура наружного воздуха составляет 18 °С.

Поскольку это нижний предел рабочего температурного диапазона блока, компрессор не будет включаться при указанной температуре.

Образование шубы на рёбрах испарителя:

- Температура наружного воздуха слишком низкая. Для оттайки установите блок только в режиме вентиляции.
- Возможно неправильное задание температуры. Заниженная настройка температуры.

Кондиционер работает, но не охлаждает:

- В помещении могут находиться источники выделяющие дополнительное тепло.
- Отрегулируйте направление воздухораспределяющих жалюзи. Уберите любые препятствия для прохождения воздушного потока.
- Все двери и окна должны быть закрыты для того, чтобы холодный поток воздуха циркулировал только в кондиционируемом помещении.
- Возможно необходимо очистить воздушный фильтр.
- Некорректно подобрана мощность кондиционера по отношению к объёму помещения. Холопроизводительность блока была занижена.
- В особенно тёплые и влажные дни кондиционеру возможно потребуется больше времени на процесс охлаждения.

Возникновение шума в процесса работы кондиционера (в режиме охлаждения):

- Посторонние звуки могут возникнуть в процессе работы кондиционера вследствие циркуляции воздуха, воды, циклической работы компрессора и вибрации оконного проёма. Пожалуйста, обратитесь к разделу "рекомендации по эксплуатации"-шумы, возникающие в процессе эксплуатации блока, не являющиеся отклонением в его работе.

Появление воды в кондиционере:

- Нормальное явление, поскольку одной из основных функций кондиционера является не только охлаждение, но и осушение. Если вода проникает в помещение проверьте установку блока. Возможно существует необходимость переустановки кондиционера.



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.